## **【保証とアフターサービス**(ょくお読みください)

#### 保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。 保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。

但しビットは消耗品ですから保証対象外です。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの充電アングルインパクトドライバー、レンチの補修用性能部品を 製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の13~14頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し本体をお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。 保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

#### 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月~金9:00~19:00土・日・祝9:00~17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください

大阪 206-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電エテクノサービス(株) 札幌 2011-261-6401 ⑥ 名古屋 2052-551-7900 ⑥ 東京 203-5392-7190 ⑥ 福岡 2092-622-0531 ⑥

商品・お取扱いなどのご相談は 「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-081-713** 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月〜金9:00〜19:00土・日・祝9:00〜17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター

**a** 06-6904-4382 FAX 06-6904-4471

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

『注意 ・⑮印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### 松下電工株式会社 パワーツール事業部

[〒522-8520] 滋賀県彦根市岡町33番地

## **National**

保証書別添


(保管用)

# **充電アングルインパクトドライバー** EZ6502X

**空間アングルインパクト レンチ** 

EZ6503X

# 取扱説明書



- ●お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意 (1~4ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ◆お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご使用前に

安全上のご注意 -- 1 ~ 4 各部のなまえ ----- 5 ~ 6

使いかた

● 使いかた ----- 7~9

お知らせ お手入れ・保管―― 9 能力・仕様 ―― 10 締付トルクに ― 11~12

ついて

点検方法

故障かな?と──13 ~ 14 思ったとき

保証と――――裏表紙 アフターサービス



- ●火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って 正しく使用してください。
- ●ご使用上の注意事項は「<u>小</u>警告」と「<u>小</u>注意」に区分していますが、それぞれ次の 意味を表します。

▲警告: 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が

想定される内容のご注意。

⚠注意: 誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「▲注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ●他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## 

#### 安全作業のために:

- **1** 専用の充電器や電池パックを使用してください。
  - ●他の充電器で電池パックを充電しないでください。
  - ■この取扱説明書に記載している電池パック以外は充電しないでください。
- 2 正しく充電してください。
  - ■この充電器は定格表示してある電源で 使用してください。

直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。

- ■温度が0 未満、または40 以上では 電池パックを充電しないでください。
- ●電池パックは、換気の良い場所で充電してください。

電池パックや充電器を充電中、布などで覆わないでください。

●使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

## 

- **3** 電池パックの端子間を短絡させないでください。
  - ■電池パックを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。
- 4 感電に注意してください。
  - ぬれた手で電源プラグに触れないでく ださい。
- 5 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - 充電工具、充電器、電池パックは、雨中で 使用したり、湿った、または、ぬれた場所 で使用しないでください。
  - 作業場は十分に明るくしてください。
  - 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
- 6 保護めがねを使用してください。
  - ◆作業時は、保護めがねを使用してください。

また、粉じんの多い作業では、防じんマ スクを併用してください。

## **企警告**

- 7 防音保護具を着用してください。
  - ●騒音の大きい作業では耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音保護具を着用してください。
- 8 加工するものをしっかりと固定してください。
  - ●加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。
- 9 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、 電池パックを本体から抜いてください。
  - 使用しない、または、修理する場合。
  - 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
  - その他危険が予想される場合。
- 10 不意な始動は避けてください。
  - スイッチに指を掛けて運ばないでください。
  - ■電池パックを差し込む前にスイッチが 切れていることを確認してください。
- 11 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
  - この取扱説明書、および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチ メント以外のものは使用しないでください。
- 12 電池パックを火中に投入しないでください。
- 13 電池パックの液が目に入ったらただちに きれいな水で充分洗い、医師の治療を 受けてください。
- 14 使用時間が極端に短くなった電池パックは使用しないでください。

## 注意

- f 作業場は、いつもきれいに保ってください。
  - ちらかった場所や作業台は、事故の原 因となります。
- 2 子供を近づけないでください。
  - 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
  - ●作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- **3** 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - 乾燥した場所で、子供の手の届かない 安全な所、または鍵のかかる所に保管 してください。
  - 充電工具や電池パックを、温度が50 以上に上がる可能性のある場所(金属 の箱や夏の車内など)に保管しないで ください。
- 4 無理して使用しないでください。
  - 安全に能率よく作業するために、充電 工具の能力に合った速さで作業してく ださい。
  - モータがロックするような無理な使い かたはしないでください。
- **5** 作業に合った充電工具を使用してください。
  - 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
  - 指定された用途以外に使用しないでください。
- **6** きちんとした服装で作業してください。
  - だぶだぶの衣服やネックレスなどの装 身具は、回転部に巻き込まれるおそれ があるので、着用しないでください。
  - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と 滑り止めのついた履物の使用をおすす めします。
  - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

1

#### 

- 7 充電工具は、注意深く手入れしてください。
  - 安全に能率よく作業していただくために、 刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
  - ◆付属品の交換は、取扱説明書に従って ください。
  - ◆ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷 している場合は、お買い求めの販売店に 修理を依頼してください。
  - 延長コードを使用する場合は、定期的に 点検し、損傷している場合には交換して ください。
  - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に 保ち、油やグリースが付かないようにし てください。
- 8 充電器のコードを乱暴に扱わないでくだ さい。
  - ■コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
  - ■コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
  - ■コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、 無理な力を受けて損傷することがない ように充電する場所に注意してください。
- q 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ◆ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保 つようにしてください。
- 10 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。
  - スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外してあることを確認してください。
- 11 屋外使用に合った延長コードを使用してく ださい。
  - ■屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、 またはキャブタイヤケーブルの延長コー ドを使用してください。

#### □ 油幣しかいで十分注音して作

- 12 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
  - ◆充電工具を使用する場合は、取り扱い方法、 作業のしかた、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
  - 常識を働かせてください。
  - ●疲れている場合は、使用しないでください。
- 13 損傷した部品がないか点検してください。
  - 使用前に、保護カバーやその他の部品に 損傷がないか十分点検し、正常に作動す るか、また所定機能を発揮するか確認し てください。
  - ●可動部分の位置調整、および締め付け状態、 部品の破損、取り付け状態、その他運転に 影響をおよぼす全ての箇所に異常がない か確認してください。
  - ●電源プラグやコードが損傷した充電器や、 落としたり、何らかの損傷を受けた充電 器は使用しないでください。
  - ●破損した保護カバー、その他の部品交換 や修理は、取扱説明書の指示に従ってく ださい。取扱説明書に指示されていない 場合は、お買い求めの販売店に修理を依 頼してください。
  - スイッチで始動、および停止操作のできない充電工具は、使用しないでください。
- 14 充電工具の修理は、専門店に依頼してくだしてい。
  - サービスマン以外の人は充電工具、充電器、 電池パックを分解したり、修理・改造は行 わないでください。
  - ◆ 充電工具が熱くなったり、異常に気付いたときは点検・修理に出してください。
  - ■この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
  - 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。 修理の知識や技術のないかたが修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

先に充電工具安全上の注意をのべましたが、充電アングルインパクトドライバー、レンチとして、さらに次にのべる注意事項を守ってください。

## ⚠警告

- ●作業する箇所に、電線管・水道管やガス 管などの埋設物がないことを、作業前 に十分確かめてください。 埋設物があると工具が触れ、感電や漏 電・ガス漏れのおそれがあり、事故の 原因になります。
- ●使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。 けがのおそれがあります。
- ●本体落下防止のため、吊りひもに手を通してお使いください。 また、高所作業のときは下に人がいないことをよく確かめてください。 材料や本体などの落下による事故のおそれがあります。
- ●使用中は回転部や切りくずに手や顔などを近づけないでください。けがのおそれがあります。
- ◆本体が熱くなったら作業を中断して 十分放熱させてからご使用ください。本体の温度が上昇し、やけどやけがのお それがあります。
- 密閉された狭い場所で使用しないでください。

発煙、発火、破裂などのおそれがあります。


■屋外で充電中のとき、雷が鳴り始めたら 使用を中止し、電源プラグをコンセント から抜いてください。

落雷による火災や感電のおそれがあり ます。

## **!** 注意

- 先端工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 確実でないと外れたりし、けがのおそれがあります。
- 使用中は軍手など巻き込まれるおそれがある手袋を着用しないでください。 回転部に巻き込まれ、けがのおそれがあります。
- ●作業直後の先端工具類(ビットなど)・ ネジ・切りくず・電池端子は高温になっ ているので触れないでください。 やけどのおそれがあります。
- 細径ドリルは折れやすいので注意してください。飛散して、けがのおそれがあります。
- ◆金属への穴あけには使用しないでください。ドリルの刃で、けがのおそれがあります。
- ◆本体側面の風穴から出る風が直接肌に 当たらないように使用してください。 熱風によるやけどのおそれがあります。






付属品(EZ6502のみ)



●ビット 2 45mm(両頭プラス 1本入)



● 電池パック



ニッケル水素電池 EZ9200, EZ9108 ニカド電池

EZ9101, EZ9001, EZ9107 電圧12Vの電池パックをご使用く ださい。

●ドリルチャック 1.5 ~ 10mm/ チャックハンドル付・ 木工穴あけ専用 FZ9780

●ビットピース EZ574B7817



- ●両頭プラスビット#2 45mm EZ9823(2本組)
- ●両頭プラスビット#2 150mm EZ9826(2本組)

その他各種ビットを用意いたしております。

EZ0209

ニッケル水素、ニカドの


おすすめします。

両方に対応する充電器を

## ⚠警告


● ビットや付属品の取り付け・取り外し時は、必ず正逆切替スイッチをスイッチロックの位置にし、電池パックを本体から抜いてください。 急に動き出し事故のおそれがあります。 **2** ビットや ソケットを

取り付ける




#### お願い

- ●ご使用に際しては、関連法規や条例で定める騒音規制値以下であることが必要です。必要に応じて、しゃ音壁を設けてください。
  - **2** EZ6502 (ビット着脱の場合)



●軽くひっぱって抜けないことを確認。

**2** EZ6503 (ソケット着脱の場合)



- ソケットの満にはまっているOリングをはずしてピンを抜き取る。
- ソケットを本体に差し込んで再びピンを 差し込み、Oリングを溝にはめる。
- サソケットは市販品(ピン式 12.7mm)をご使用ください。

#### <u>⚠</u>警告

- ●使用中は振り回されない よう本体を確実に保持し てください。けがのおそれがあります。
- 本体落下防止のため、吊 りひもに手を通してお使 いください。また、高所 作業のときは下に人がい ないことをよく確かめて ください。

材料や本体などの落下による事故のおそれがあります。

## 注意


◆本体側面の風穴から出る 風が直接肌に当たらない ように使用してください。 熱風によるやけどのおそ れがあります。 0.0



● 金属の穴あけには使用し ないでください。 ドリルの刃で、けがをす るおそれがあります。

# 3 電池パックを 取り付ける

●電池パックは必ず充電してください。 (充電のしかたは、お手持ちの松下電工製充電工具または、充電器の取扱説明書をごらんください。)



4 ダイヤルを 正転で使用のときにダイヤルを設定すると 打撃回数をコントロールしてスイッチを入れたままでも自動的に動作が止まります。

- ずルトのサイズや材質に合わせてダイヤルを調節してください。
- ダイヤル表示は締付力の目安です。
- ●「木ネジ」(EZ6502)、「連続」(EZ6503)に合わせた場合は スイッチを切るまで動作は止まりません。
- 逆転の場合、ダイヤル調節に関係なくスイッチを切るまで動作します。





5 正逆切替スイッチで正 / 逆転を決めて スイッチを入れる

◆本体が熱くなったら作業を中断して十分放熱させて からお使いください。

●使用時に本体側面の風穴をふさがないでください。 風穴をふさいで使用すると、

風バをふさいで使用すると本体機能を損ない 故障の原因となり ◆ ● ます。


●正逆切替スイッチの 操作はモータが停止して から行ってください。 完全に停止しない状態で の切替操作は故障の 原因となります。




- スイッチを引き込むに従って回転数が上がる。 (センター決めのときは、ゆっくリスタートする)
- スイッチをはなす(スイッチ切)とブレーキが作動する。

- 正逆切替スイッチを中央で止め スイッチロックの 位置にする
- フックを押しながら 電池パックを 抜く
- 2 ビットやソケットを 外す








ビットピース不要

別売品の





A=16mm · B=13mm

A=11mm · B=9mm の市販のビット・ソケット

ビットピースを併用 B=11.5mmのものは使用できません。 ボール溝部のないストレートのビットは使用できません。 (使用中にビットが抜けたり、取り外しが固くなることがあります。)

ビットピースの取り付けかた



#### お手入れ・保管

お手入れ・保管

ビットホルダー内部のゴミを取り除く ビットホルダーの動作がかたく なるのを防ぐため。



定期点検の実施 ネジのゆるみ、破損、動作の 異常などがないか定期的に点 検してください。



やわらかい布でふく

ぬれた布やシンナー、ベンジン などの揮発性のものは使用しない。 (変色・変形の原因になります。)



#### 保管は適切な 場所で

事故や故障を 防ぐため。



#### 1回のフル充電による使用能力(周囲温度20

数値は目安です。電池パック性能の経時変化、相手材の硬さなどにより変わります。 また、締付本数は締付時間が長くなると少なくなり、短くなると増えます。

#### 適応用途

	EZ6502	EZ6503
木 ネ ジ	3.5 ~ 8.0	-
普通ボルト	M6~M12	M6~M14
高力ボルト	M6~M10	M6~M10
最大締付能力	最大83.4N·m	最大98.0N·m
取入称引肥力	(850kgf-cm)	(1000kgf-cm)

気温20 満充電時、M12高力ボルト(強度区分12.9)、締付時間3秒。


#### 1回のフル充電による使用能力

ネジ締め(EZ6502で電池パックEZ9200を使用の場合)

	ネジ寸法	材 料	締付本数
木 ネ ジ	4.1 x 38mm		約300本
	5.8 × 75 mm	米 松	約 75本
万能ビス	4.2 × 75 mm		約120本
テクスネジ	4 × 13mm	冷間圧延鋼板 (SPC厚み1.6mm)	約300本
		冷間圧延鋼板 (SPC厚み2.3mm)	約200本

# ボルト締め (電池パックEZ9200を使用時)

使用ボルト	締付条件	締付数	
M10(高力ボルト)	1秒締め	約450本	




→ 締付時間(秒) (M10高力ボルト締付の場合)

## 仕様

お知らせ

			EZ6502	EZ6503
モ -	- タ電丿	王	DC12V	DC12V
回	転	数	約0~2,000(回転/分)	約0~2,000(回転/分)
打	撃	数	約0~2,700(回転/分)	約0~2,700(回転/分)
質量	質量(本体のみ)		1.1kg	1.1kg
大	き	<u>ਟ</u>	全長 全高 幅 258×95×54(mm)	全長 全高 幅 258 × 97× 54( mm )


ボルトの適正締付力は材質やサイズ、締付物の材質によって異なりますので、ボルトに合った設定値で作業してください。 下表は参考値です。(締付条件により変化します。)



➡ ボルトの引張強さ 588N/mm²(60kgf/mm²)

締付トルクは、電池パックの充電状態により変化 します。右図は締付トルクと締付本数の関係を示 した例です。

放電末期(図中a範囲)になると、打撃力が弱く、 打撃数が少なくなり、急激に締付トルクが低下し ます。早めに電池パックの充電を行ってください。




1充電当たりの締付本数

#### 締付トルクに影響する要因

1	締付時間 時間を長くすると締付トルクも増加します。ただし、長時間締めてもある値以上 は増加しません。また、ボルトが折れることがありますのでご注意ください。
2	ボルトの径が異なる場合 径が変わると締付トルクも変わります。一般に大きなボルト径ほど高くなります。
3	締付状態により  ●同じボルトでも、トルク係数、ボルトの仕上がり状態により決まる係数、ボルトメーカーで表示)、等級、長さによって締付トルクは変化します。  ●締付物、鉄骨など)の座面仕上がり、締付物同士の状態によっても変化します。  ●ボルトとナットが共回りすると大幅にトルクは低下します。
4	市販ビットの使用 市販のビットで全長の長いもの、材質強度の弱いものは減少する場合があります。
5	<ul><li>ソケットのガタ</li><li>●ソケットの六角部が摩耗してガタが大きくなるとトルクは低下します。</li><li>●ボルトに合ったサイズのソケットを使用しないとトルクは低下します。</li></ul>
6	スイッチ( スピコンスイッチ ) 引き込みきらない状態( フルパワーでない状態 )で使用するとトルクは低下します。
7	接続 <b>アダプターの影響</b> ユニバーサルジョイントやソケットアダプターを介して使用するとトルクは 低下する場合があります。

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。



13